

Návod pro kladkový luk „NATURE'S HUNTER“ (M120)

TENTO NÁVOD ODKAZUJE NA OBRÁZKY ZNÁZORNĚNÉ V ANGLICKÉ VERZI MANUÁLU.

1. Instalace základny

- Základnu přišroubujte na stupačku (viz obr. 1). Pozici základny je nutno přizpůsobit délce šípu. Ideální je vzdálenost 4 cm od těla luku.

2. Instalace mířidla

- Konstrukci mířidla přišroubujte na stupačku s dvěma úchyty (viz obr. 2). Mířidlo je možné přišroubovat do dírek A (viz obr. 2), nebo dírek B (viz obr. 2) – pokud zvolíte dírky B, přesný dostřel se zkrátí o zhruba 5 m. Dírky B proto volte při střelbě na kratší vzdálenosti, dírky A na vzdálenosti delší.
- Nainstalujte modré světlo mířidla (viz obr. 3), které se hodí ve zhoršených světelných podmínkách.

3. Instalace stabilizátoru

- Nasaďte stabilizátor (viz obr. 4) na výstupek pod rukojetí.

Nastavení luku

1. Nastavení mířidla

- Pomocí šroubu na mířidlu měníte pozici 5-ti mířidel. V anglickém návodu naleznete orientační tabulku, podle které mířidla nastavte (Síla 40 lb – mířidlo 1 – 30 metrů... atd)

2. Nastavení síly luku

- Luk lze nastavit od 20 do 70 liber. Toho dosáhnete pomocí imbusu, kterým budete postupně utahovat či povolovat kotvící šroub (viz obr. 6) a tím nastavíte jeho sílu. Dbejte na to, aby byly obě ramena nastaveny na **STEJNOU SÍLU!** Středová orientační linka na kotvícím šroubu (ta nejdelší viz obr. 6) značí 40 lb. Pozor! Šrouby se nesnažte utáhnout na doraz a ani ho příliš nepovolujte.

3. Nastavení kladek

- Kladky mají 10 stupňů, které regulují délku nátahu (viz obr. 7). Pomocí šroubu si tak lze nastavit kladky tak, aby Vám délka nátahu vyhovovala k Vaší postavě.

Upozornění

1. **Nikdy nestřílejte na prázdno, dochází k poškození luku a může dojít ke zranění střelce či někoho v okolí.**
2. **Nevystavujte luk horku a vlhku, může dojít k poškození ramen a tětivy.**
3. **Před střelbou se ujistěte, že se nikdo nenachází ve střelné dráze ani okolo ní.**
4. **Luk pravidelně kontrolujte a nepoužívejte ho, pokud je poškozen.**
5. **Nikdy šíp nestřílejte do vzduchu nad sebe. Děti by měli být pod dozorem dospělé osoby.**

Údržba a uchování: Vždy zkontrolujte tětivu před střelbou, jestli není poškozena. Po čase se tětiva „vysuší“ a je nutné použít vosk na tětivy. Doporučujeme ho používat 1x měsíčně. Pokud se při střelbě ohne letka šípu, namočte ji do horké vody (maximálně 2 minuty) a narovnejte ji. Luk uchovávejte v suchém, chladném a ventilovaném prostředí. Nikdy se nedotýkejte luku ostrými předměty. Na luk nepokládejte těžké předměty. Udržujte mimo dosah dětí.

